

# *Sac à langer*



## Liste des fournitures

Tissus extérieur : 1,5 m\*1,5 m (privilégier un tissu un peu épais)

Tissus intérieur : 1 m \*1,5 m (privilégier un tissu unis)

Tissus à motif : 20 cm\*1,5 m (pour les poches d'intérieures, peut être le même que le tissu extérieur)

-	Ouate	Biais	Passepoil	Tirette	Élastique	Autres
Pour le sac	-	-	4 m	1*30 cm 2*40 cm 1*50 cm	22 cm 22 cm 44 cm	Sangle 1,5 m 2 anneaux 2 crochets à sangle
Cousin	10*15	50 cm	-	-	-	-

Pour mieux comprendre le tutoriel, voici la nomenclature des morceaux de tissus :

Ae = morceau A en tissu extérieur

Ai = morceau A en tissu intérieur

Km = morceau K en tissu à motif

2De : les deux morceaux D extérieurs cousus ensemble

Couper les tissus comme indiquer dans le tableau ci-après. Les marges de couture sont comprises.

# ATELIER . GUERDER . FR

-	Description	Taille	Tissus extérieur	Tissus intérieur	Tissus à motif	Commentaires
A	Cotés du sac	45*32	2	2	-	Arrondir les angles 2 extérieurs : marquer à 7,5 à gauche et à droite du milieu en haut.
B	Demi coté du sac	45*25	1	-	-	Arrondir les angles du bas
C	Dessous du sac	21*104	1	1	-	-
D	Dessus du sac	11,5*52	2	2	-	-
E	Poignée	7*50	2	-	-	-
F	Fixation sangle	12*8	2	-	-	-
G	Coté poche extérieure à soufflet	26*18	1	1	-	Arrondir les angles
H	Dessus poche à soufflet	42*4	2	2	-	-
I	Dessous poche à soufflet	48*6	1	1	-	-
J	Poche élastique petit coté extérieur	25*22	2	-	-	Ou 21*22 sans plis creux au milieu
K	Poche intérieure élastiquée	60*20	-	1	1	Ou un seul morceau de 60*40
L	Haut poche carnet de santé	7*30	-	-	1	-
M	Bas poche carnet de santé	20*30	-	-	1	-
N	Fond poche carnet de santé	27*30	-	1	-	-
O	Coussin sangle	8*12	1	1	-	Arrondir les angles
P	Passant	8*4	-	2	-	-
Q	Finition fermeture	3*5	4	4	-	-

## Coussin de la sangle

Faire un ourlet de 0,5 cm de chaque grand coté de P.

Poser les 2 O envers contre envers, glisser la ouate entre les deux, poser les deux P au dessus.

Fixer le biais tout autour.



Fixer la sangle au « clip ».  
Glisser le coussin sur la sangle.



## Préparation

Fixer le passepoil tout autour d'un Ae et Ge.



## ATELIER . GUERDER . FR

En haut des deux J, faire un rabat de 1cm puis 2cm et coudre. Glisser l'élastique de 22 cm dans le pli, coudre l'élastique avec quelques points. (si besoin faire un pli creux en bas de J et coudre le pli avec des points larges)



Prendre en sandwich chaque extrémités des tirettes en posant un Qi et un Qe sur l'endroit. Coudre à 1,5 cm du bout des tirettes. Retourner les deux T et repasser.



Plier E en deux dans le sens de la longueur, coudre à 1 cm du bord, retourner et repasser.

Plier F en deux dans le sens de la longueur, coudre à 1 cm du bord, retourner et repasser.

## Sac extérieur

### Poche plate extérieure

Coudre la tirette de 40 cm en haut de B.



Poser B sur Ae (sans passepoil) et coudre la tirette.



Poser correctement B sur A et coudre tout autour, le plus près du bord avec un point large.  
Couper les bouts de fil et de tirette qui dépassent.



Coudre le passepoil tout autour.



## Poche à soufflet

Coudre tirette 40 cm entre les deux He.  
Coudre les 2He à le (pour la longueur exacte de Hele calculer le périmètre de Ge).  
Coudre Hele au milieu de Ae.  
Coudre Ge à Hele.



Coudre deux Hi à li (la même longueur que Hele).

Coudre Hili à Gi.



Placer GiHili dans la poche extérieure.

Coudre li au bord de la tirette, coudre Hili à Ae pour cacher les coutures du tissu extérieur par des points à la main.



## Finition extérieure

Coudre tirette 50cm aux 2De.

Plier chaque F en deux, glisser un anneau dedans et les placer au milieu de chaque extrémité de 2De.



Coudre les deux J à chaque extrémité de Ce en plaçant l'élastique à 2cm du bord de Ce.



Coudre 2De à Ce (calculer le périmètre de Ae pour avoir la longueur de CeDe).



Placer les deux extrémités de chaque E à 7,5 cm du milieu haut de chaque Ae.

Coudre chaque Ae d'un côté de CeDe.

Renforcer les coutures au niveau des E et des F.

Cranter les angles.



## Sac intérieur

### Poche à carnet de santé

Coudre L et M à la tirette 30 cm.

Placer l'envers de N sur l'endroit de LM, coudre à 1 cm du bord.



Couper les angles et les surplus de tirette. Retourner. Repasser pour aplatisir.

Coudre à 2mm du bord de la pochette au milieu de Ai.



## Poche élastiquée

Coudre les deux K d'un côté de la longueur. Retourner  
(Si un seul morceau de 60\*40, plier en deux dans la hauteur)  
Coudre à 1,5 cm du haut.

Calculer la longueur exacte de la pochette à partir de Ai. Diviser par 6 la différence entre Ai et 2K (dit 1/6)

Marquer 2K à 1/3 et 2/3 au crayon sur tout la hauteur. Faire un pli creux du 1/6 au milieu de chaque tiers.  
Coudre au point très large au bord de 2K pour garder les plis.

Glisser l'élastique en haut de 2K. Le fixer à chaque extrémité.  
Coudre 2K à Ai au 1/3 et 2/3 sur toute la hauteur.  
Coudre au bord à point large 2k à Ai.



## Finition intérieure

Faire un pli de 1cm sure la longueur de chaque Di.  
Coudre les deux Di à Ci avec les plis de Di au milieu.

Coudre DiCi à chaque Ai.



## **Finition sac**

Placer la doublure dans le sac (poche extérieur plate coté poche élastiquée intérieur).

Coudre à la main les surplus de couture de Ai avec Ae, de chaque coté.

Coudre les plis de Di à la couture de la tirette de De par des petits points invisibles à la main.

Accrocher la sangle aux anneaux.

