


A

Couture non comprise



30 cm entre les deux crochets

Scratch

face douce coté  
tissus intérieur

face rugueuse  
coté tissus  
extérieur

## Scratch

face douce coté tissus intérieur  
face rugueuse coté tissus extérieur

M  
i  
l  
l  
e  
u  
  
d  
r  
o  
i  
t  
  
f  
i  
l

**B**  
Couture non comprise

Associer le patron à l'autre B avant de couper le tissus

M  
i  
l  
i  
e  
u  
d  
r  
o  
i  
t  
f  
i  
l

**B**  
Couture non comprise

1

